

MONTAGE INSTRUCTIE

RVS BARRIÈRESYSTEEM SKG**

Tip: PLAATS ALTIJD AAN DE BINNENKANT VAN DE VOORDEUR EEN SKG GEKEURDE KIERSTANDHOUDER ALS EXTRA BESCHERMING

Dit barrièrestangstelsel van RVS304 is geschikt voor montage op de dag (ODD). Dit houdt in dat het systeem gemonteerd dient te worden op het kozijn, op de muur of aan het plafond. Het systeem is geschikt voor plaatsing binnenshuis en bestaat uit:

- Barrièrestanghouder met blind gat voor eindmontage, artikelnummer 1999.0076.04.1
- Barrièrestanghouder met doorgaand gat voor tussenmontage, artikelnummer 1999.0077.04.1
- Kruisstuk met doorlopend gat en haaks daarop twee blinde gaten, artikelnummer 1999.0078.04.1
- Op maat leverbare barrièrestang met een diameter van 16 mm, artikelnummer 119478

Bij elke houder worden de bevestigingsmaterialen meegeleverd. Elke barrièrestanghouder wordt gemonteerd door middel van twee schroeven van 5 x 50 mm, waarvan na de montage de Torx aandrijfszijde wordt afgewerkt met twee loden kogeltjes of (Pozi) wordt weggeboord. Het gebruik van andere schroeven is niet toegestaan.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de afstand tussen de barrièrestang en het kozijn én de barrièrestangen onderling niet groter is dan 150 mm. Maak je de afstand groter, dan kunnen inbrekers om zich alsnog door de ruimte wurmen. Plaats indien nodig meerdere barrièrestangen om de maximale afstand van 150 mm te bereiken. Je kunt een maximale vrije overspanning van 1000 mm bereiken. Indien je breder wil gaan kun je gebruik maken van een houder met doorlopend gat die je, indien daar een kozijndeel voor aanwezig is, in het midden plaatst. Als er geen kozijndeel aanwezig is, kun je het kruisstuk gebruiken en deze fixeren met verticale stangen en barrièrestanghouders op het kozijn.

BENODIGD MONTAGEGEREEDSCHAP

- Blokhaak en/of krasmaat
- Potlood
- Rolmaat
- Accu schroevendraaier
- Priem
- Hamer
- Elektrische boormachine
- Boortje met een diameter van 3 mm

VEILIGHEID

Draag bij de werkzaamheden een veiligheidsbril, handschoenen, stofmasker en bij lang haar een haarnetje. Werk kalm en beheerst en houd het gereedschap, de machines en het barrièrestangstelsel weg bij kleine kinderen. Trek als je klaar bent met boren altijd de stekker uit de wandcontactdoos, zodat anderen niet spontaan de machine kunnen bedienen.

MONTAGE-INSTRUCTIE

1. Meet het raam en bepaal waar je de barrièrestanghouders gaat plaatsen. Het beste is om ze in het midden van het kozijndeel te plaatsen.
2. Verdeel de stang(en) over het raam, waarbij de onderlinge ruimte tussen stang(en) en het kozijn niet meer dan 150 mm mag zijn.
3. Teken de barrièrestanghouder(s) af op het kozijn. Let op: de gaten in de barrièrestanghouders zijn schuin (circa 10 graden) geboord, zodat na montage de schroeven nog beter houden. Neem dus eenvoudig de gaten over met een dun potloodpuntje.
4. Boor onder circa 10 graden de schroefgaten voor met het boortje van 3 mm. Boor circa 50 mm diep, op deze manier houden de schroeven nog beter en wordt het indraaien van de schroeven wat gemakkelijker. Ook kun je de schroeven voor het indraaien (hardhout) nog voorzien van wat vaseline.

5. Plaats aan één zijde van het kozijn alle benodigde barrièrestanghouders.
6. Bepaal de lengte van de barrièrestang(en). Zorg ervoor dat de barrièrestang circa 2 mm heen en weer kan worden geschoven tussen de barrièrestanghouders. Als iemand de stang zou willen doorzagen, dan wordt dit op deze manier tegengewerkt doordat de stang met de zaag meerolt.
7. Schuif de barrièrestang in de gemonteerde barrièrestanghouder. Positioneer de barrièrestang, plaats de barrièrestanghouder op de andere kant en schroef alles losjes vast. Als alles op zijn plaats zit, zet je de schroeven goed vast.
8. Nadat de onderdelen naar tevredenheid zijn gemonteerd, sla je in de Torx aansluiting van de schroeven de loden kogeltjes. Zo kunnen inbrekers er geen bitjes in plaatsen om de schroeven weg te halen. Je kunt zelf wel, echter gaat dit niet gemakkelijk, de Torx aansluiting weer vrij maken en het geheel demonteren voor bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden of glasvervanging. Als alternatief kunnen bij inzet van de Pozi schroeven van 5 x 50 mm de "Pozi-kruisjes" worden weggeboord, echter kan het systeem dan alleen nog maar met veel gevolgschade worden weggehaald. Gebruik alleen RVS schroeven van 5 x 50 mm; 5 mm dik en 50 mm lang.

ONDERHOUD EN GARANTIE

Het barrièrestelsel is onderhoudsvrij, regelmatig afnemen met een RVS cleaner volstaat. Na aankoopdatum heb je, mits het systeem correct is gemonteerd, 10 jaar garantie op het barrièrestangstelsel.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVS Land.

RVS LAND IS JOUW WEBSHOP VOOR ROESTVAST STAAL IN EN OM HET HUIS!

RVSLAND.nl

+31 (0)45-7370045 info@rvsland.nl



facebook.com/rvsland.nl



instagram.com/rvsland.nl



pinterest.com/rvsland